

(10 x)










ИЛИ





Вам необходимо вставить в NXT либо шесть батареек АА, либо специализированный блок "аккумуляторная батарея NXT".
















15













Используйте два средних длинных провода для подключения двух двигателей
привод в порты В и С на NXT.

Внимание: Убедитесь, что порт В подключен к мотору на той же стороне В, и
С с двигателем на стороне С.

